USER INFORMATION SHEET
REMOVABLE LED LIGHT

DESCRIPTION: Removable LED Light

This product is designed to be integrated into compatible bicycle helmets to enhance rear visibility of the rider in low-light conditions. It is intended as a supplementary safety feature and does not replace legally required bicycle lighting. The product is intended for outdoor use.

HOW TO USE: To power the device, press the button once. To cycle through the lighting modes, press the button repeatedly. The available modes are: 1. Flash 2. Steady 3. Pulse.

HOW TO REPLACE BATTERIES: Inside the helmet on the rear of the unit you will find a release tab located at the base of the module with enough pressure to hear the snap release. Once released, simply lift the module from the outside of the helmet. On the rear of the module locate the center slot and use a coin/flat object to twist the battery cover counterclockwise and remove to find the battery. Ensure that the CR2032 battery is placed with the + facing upwards. Close the battery compartment using a coin/flat object to lock and insert the LED indicator back into the helmet until you hear a click confirming it is secured.

CARE INSTRUCTIONS: Never fully immerse the light in water, or clean with pressure equipment. Do not use corrosive or abrasive cleaning agents. Doing so will damage the lights. Do not leave this product in an extremely high temperature surrounding environment such as in a closed vehicle on a hot day, or near a heater. That can result in an explosion of the incorporated battery or the leakage of flammable liquid or gas from it.

DISPOSAL ADVICE: Dispose of this product and its used batteries in accordance with all applicable regulations. Ensure compliance with local waste disposal and recycling requirements. Do not dispose of electrical and electronic equipment or batteries with unsorted municipal waste. Declaration of Conformity - www.oxfordproducts.com

CAUTION: Any use other than that mentioned or any product modification is prohibited and can result in injuries and product damage. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use.

WARNING: KEEP COIN BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED THEY CAN CAUSE SERIOUS INTERNAL BURNS IN JUST 2 HOURS AND CAN LEAD TO DEATH. IF YOU THINK BATTERIES MAY HAVE BEEN INGESTED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION. IT'S NOT ALWAYS CLEAR WHEN A CHILD HAS SWALLOWED A BUTTON BATTERY AS THERE ARE NO SPECIFIC SYMPTOMS. HOWEVER THEY MIGHT:

1. COUGH, GAG OR DROOL, 2. VOMIT. 3. SEEM TO HAVE A STOMACH BUG OR VIRUS.4. COMPLAIN OF PAIN IN THEIR STOMACH, CHEST OR THROAT. 5. LOSE THEIR APPETITE. SINCE THE SIGNS AREN'T OBVIOUS, IT'S IMPORTANT TO KEEP A CLOSE EYE ON LOOSE, USED, OR SPARE BUTTON BATTERIES IN YOUR HOME AS WELL AS THE PRODUCTS THAT CONTAIN THEM. DO NOT SHORT CIRCUIT. DO NOT SHINE DIRECTLY IN THE EYES.

Compatability list with Oxford helmets:

NAME	METRO-V	HAWK	RAPTOR	PEGASUS
CODE	METXX/MEXX	HAWK	RAPTOR	PEGASUS

FICHE D'INFORMATION POUR L'UTILISATEUR
LAMPE LED AMOVIBLE

DESCRIPTION: Lampe LED amovible
This product is designed to be integrated into compatible bicycle helmets to enhance rear visibility of the rider in low-light conditions. It is intended as a supplementary sCe produit est conçu pour être intégré dans les casques de vélo compatibles afin d'améliorer la visibilité arrière du cycliste en cas de faible luminosité.

Il s'agit d'un dispositif de sécurité supplémentaire qui ne remplace pas l'éclairage obligatoire du vélo. Ce produit est destiné à être utilisé à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI : To power the device, press the button once. To cycle through the lighting modes, press the button repeatedly. The available modes are: 1. Flash 2. Steady 3. Pulse. Pour mettre l'appareil sous tension, appuyer une fois sur le bouton. Pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre, appuyer plusieurs fois sur le bouton. Les modes disponibles sont les suivants : 1. Clignotant 2. Fixe 3. Impulsions.

COMMENT REMPLACER LES PILES: À l'intérieur du casque, à l'arrière de l'appareil, vous trouverez une languette de déverrouillage située à la base du module. Il suffit d'exercer une pression suffisante pour entendre le clic de déverrouillage. Suite au déverrouillage, il suffit de soulever le module depuis l'extérieur du casque. À l'arrière du module, repérez la fente centrale et, à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un objet plat, faites tourner le couvercle des piles dans le sens antihoraire et retirez-le pour accéder à la pile. Veillez à ce que la pile CR2032 soit orientée avec le symbole + vers le haut. Fermez le compartiment à piles à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un objet plat et réinsérez le voyant LED dans le casque jusqu'à entendre un clic confirmant qu'il est bien fixé.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN: N'immergez jamais complètement la lampe dans l'eau et ne la nettoyez pas avec un équipement sous pression. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs. Cela endommagerait la lampe. Ne laissez pas ce produit dans un environnement où la température est extrêmement élevée, par exemple dans un véhicule fermé par temps chaud ou à proximité d'un appareil de chauffage. Cela pourrait entraîner l'explosion de la pile intégrée ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

CONSIGNES DE MISE AU REBUT : Mettez ce produit et ses piles usagées au rebut conformément à l'ensemble des réglementations en vigueur. Veillez à respecter les exigences locales en matière de mise au rebut et de recyclage des déchets. Ne jetez pas les équipements électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Déclaration de conformité - www.oxfordproducts.com

ATTENTION: Toute autre utilisation que celle mentionnée ou toute modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures ainsi que l'endommagement du produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages découlant d'une utilisation inappropriée.

AVERTISSEMENT : CONSERVEZ LES PILES BOUTONS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION, ELLES PEUVENT PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES INTERNES EN SEULEMENT 2 HEURES ET ENTRAÎNER LA MORT. SI VOUS PENSEZ QUE DES PILES ONT ÉTÉ INGÉRÉES OU SE TROUVENT À L'INTÉRIEUR D'UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. IL N'EST PAS TOUJOURS ÉVIDENT DE DÉTERMINER SI UN ENFANT A AVALÉ UNE PILE BOUTON, CAR IL N'Y A PAS DE SYMPTÔMES SPÉCIFIQUES. TOUTEFOIS, UN ENFANT DANS CETTE SITUATION PEUT:

1. TOUSSER, AVOIR DES HAUT-LE-CŒUR OU BAVER. 2. VOMIR. 3. SEMBLER AVOIR UN PROBLÈME D'ESTOMAC OU UN VIRUS. 4. SE PLAINDRE DE DOULEURS À L'ESTOMAC, À LA POITRINE OU À LA GORGE. 5. PERDRE L'APPÉTIT. ÉTANT DONNÉ QUE LES SYMPTÔMES NE SONT PAS ÉVIDENTS, IL EST IMPORTANT DE SURVEILLER DE PRÈS LES PILES BOUTONS EN VRAC, USAGÉES OU DE RECHANGE DANS VOTRE MAISON, AINSI QUE LES PRODUITS QUI EN CONTIENNENT. NE PROVOQUEZ PAS DE COURT-CIRCUIT. N'ÉCLAIREZ PAS DIRECTEMENT LES YEUX.

Liste de compatibilité avec les casques Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

VERBRAUCHERINFORMATIONSBLATT
ABNEHMBARES LED-LICHT

BESCHREIBUNG: Abnehmbares LED-Licht

Dieses Produkt ist für die Integration in kompatible Fahrradhelme konzipiert, um die Sichtbarkeit des Fahrers von hinten bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Es dient als zusätzliches Sicherheitsmerkmal und ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Fahrradbeleuchtung. Das Produkt ist für die Verwendung im Freien bestimmt.

VERWENDUNG: Um das Licht einzuschalten, drücken Sie die Taste einmal. Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den einzelnen Leuchtmodi zu wechseln. Die verfügbaren Modi sind: 1. Blitzlicht 2. Dauerlicht
3. Pulsierend.

AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN: An der Rückseite des Helms befindet sich innen eine Entriegelungslasche an der Basis des Moduls, die bei ausreichendem Druck hörbar ausrastet. Nach dem Lösen heben Sie das Modul einfach von der Außenseite des Helms ab. Suchen Sie auf der Rückseite des Moduls den mittleren Schlitz und verwenden Sie eine Münze/einen flachen Gegenstand, um die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen, um die Batterie freizulegen. Achten Sie darauf, dass die CR2032-Zelle mit dem + nach oben eingelegt wird. Schließen Sie das Batteriefach mit einer Münze/einem flachen Gegenstand und setzen Sie das LED-Licht wieder in den Helm ein, bis Sie ein Klicken hören, das bestätigt, dass es sicher eingerastet ist.

PFLEGEHINWEISE: Tauchen Sie das Licht niemals in Wasser ein und reinigen Sie es nicht mit einem Hochdruckreiniger. Verwenden Sie keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel. Diese könnten das Licht beschädigen. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen liegen, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug an einem heißen Tag oder in der Nähe einer Heizung. Dies kann zu einer Explosion der eingebauten Batterie oder zum Auslaufen einer brennbaren Flüssigkeit oder eines Gases aus der Batterie führen.

ENTSORGUNGSHINWEISE: Entsorgen Sie dieses Produkt und verbrauchte Batterien gemäß den geltenden Bestimmungen. Stellen Sie sicher, dass die örtlichen Bestimmungen für Entsorgung und Recycling eingehalten werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll. Konformitätserklärung - www.oxfordproducts.com

VORSICHT: Eine andere Verwendung als die angegebene oder eine Modifikation des Produkts ist untersagt und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

WARNUNG: KNOPFZELLEN FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. WENN SIE VERSCHLUCKT WERDEN, KÖNNEN SIE IN NUR 2 STUNDEN SCHWERE INNERE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, DIE ZUM TOD FÜHREN KÖNNEN. WENN SIE DEN VERDACHT HABEN, DASS BATTERIEN VERSCHLUCKT WURDEN ODER IN KÖRPERÖFFNUNGEN EINGEFÜHRT WORDEN SIND, MÜSSEN SIE SOFORT MEDIZINISCHE HILFE HINZUZIEHEN. ES IST NICHT IMMER KLAR ZU ERKENNEN, WENN EIN KIND EINE KNOPFBATTERIE VERSCHLUCKT HAT, DA ES KEINE SPEZIFISCHEN SYMPTOME GIBT. FOLGENDE VERHALTENSWEISEN KÖNNEN AUFTRETEN:

1. HUSTEN, WÜRGEN ODER SABBERN, 2. ERBRECHEN. 3. SYMPTOME EINER MAGENVERSTIMMUNG ODER EINER VIRUSINFEKTION. 4. BESCHWERDEN ÜBER SCHMERZEN IM MAGEN, IN DER BRUST ODER IM HALS. 5. APPETITLOSIGKEIT. DA DIE ANZEICHEN NICHT OFFENSICHTLICH SIND, IST ES WICHTIG, LOSE, VERBRAUCHTE ODER NEUE KNOPFZELLEN IN IHREM HAUSHALT SOWIE DIE PRODUKTE, DIE SIE ENTHALTEN, GENAU IM AUGE ZU BEHALTEN. BATTERIEN NICHT KURZSCHLIESSEN. NICHT DIREKT IN DIE AUGEN LEUCHTEN.

Liste der kompatiblen Helme von Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

INFORMACIÓN DEL USUARIO
LUZ LED EXTRAÍBLE

DESCRIPCIÓN: Luz led extraíble

Este producto se ha diseñado para integrarse en cascos de bicicleta compatibles y mejorar la visibilidad trasera del ciclista en condiciones de poca luz. Se ha concebido como una medida de seguridad complementaria y no sustituye a la iluminación legalmente obligatoria para bicicletas. El producto está indicado para usarse en exteriores.

INSTRUCCIONES DE USO: Para encender el dispositivo, presione el botón una vez. Para pasar de un modo de iluminación a otro, pulse el botón varias veces. Los modos disponibles son: 1. Intermitente 2. Fija 3. Pulsación.

CÓMO CAMBIAR LAS PILAS: En el interior del casco, en la parte trasera del equipo, encontrará una lengüeta de liberación situada en la base del módulo con la presión suficiente para oír cómo se suelta. Una vez suelta, basta con levantar el módulo desde el exterior del casco. En la parte trasera del módulo, localice la ranura central y utilice una moneda o un objeto plano para girar la tapa de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela para dar con la pila. Coloque la pila CR2032 con el polo positivo hacia arriba. Cierre el compartimento de la pila utilizando una moneda o un objeto plano e introduzca de nuevo el indicador led en el casco hasta oír un clic, que indica que está bien colocado.

INSTRUCCIONES DE LAVADO: Nunca sumerja la luz completamente en agua ni use equipos de limpieza a presión. No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos, ya que podría dañar la luz. No deje este producto en un entorno con temperaturas extremadamente altas, como en un vehículo cerrado en un día caluroso o cerca de una fuente de calor. Esto puede provocar la explosión de la batería incorporada o la fuga de líquido o gas inflamable.

CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO: Deseche este producto y sus pilas usadas conforme a la normativa vigente. Asegúrese de cumplir las normas locales de eliminación y reciclaje de residuos. No se deshaga de los aparatos eléctricos y electrónicos ni de las pilas junto a los residuos urbanos sin clasificar. Declaración de conformidad - www.oxfordproducts.com

PRECAUCIÓN: Cualquier uso distinto del mencionado o cualquier modificación del producto están prohibidos y pueden provocar lesiones y daños en el producto. El fabricante no será responsable por ningún daño derivado de un uso inadecuado.

ADVERTENCIA: MANTENGA LAS PILAS DE BOTÓN FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE INGESTIÓN, PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS INTERNAS GRAVES EN SOLO 2 H E INCLUSO LA MUERTE. SI CREE QUE LAS PILAS SE HAN PODIDO INGERIR O INTRODUCIR CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, ACUDA AL MÉDICO DE INMEDIADO. NO SIEMPRE ESTÁ CLARO CUÁNDO UN NIÑO SE HA TRAGADO UNA PILA DE BOTÓN, YA QUE NO HAY SÍNTOMAS ESPECÍFICOS. EN CUALQUIER CASO, EL NIÑO PODRÍA:

1. TOSER, TENER ARCADAS O BABEAR; 2. VOMITAR. 3. MOSTRAR SÍNTOMAS DE INFECCIÓN O VIRUS ESTOMACAL; 4. TENER DOLOR DE ESTÓMAGO, PECHO O GARGANTA; O 5. PERDER EL APETITO. PUESTO QUE LOS SÍNTOMAS NO SON EVIDENTES, ES IMPORTANTE VIGILAR MUY BIEN LAS PILAS DE BOTÓN SUELTAS, USADAS O DE REPUESTO QUE HAYA EN SU CASA, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS QUE LAS LLEVAN. NO CORTOCIRCUITAR. NO ILUMINAR LOS OJOS DIRECTAMENTE.

Lista de compatibilidad con cascos Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

INFORMAZIONI PER L'UTENTE
LUCE LED RIMOVIBILE

DESCRIZIONE: Luce LED rimovibile

This product is designed to be integrated into compatible bicycle helmets to enhance rear visibility of the rider in low-light conditions. It is intended as a supplementary safety feature and does not replace legally required bicycle lighting. The product is intended for outdoor use. Questo prodotto è stato progettato per essere integrato nei caschi da bicicletta compatibili per migliorare la visibilità posteriore del ciclista in condizioni di scarsa illuminazione. È un dispositivo di sicurezza supplementare e non sostituisce l'illuminazione della bicicletta obbligatoria per legge. Il prodotto è destinato all'uso esterno.

ISTRUZIONI PER L'USO: Per accendere il dispositivo, premere una volta il pulsante. Per scorrere le modalità di illuminazione, premere ripetutamente il pulsante. Le modalità disponibili sono: 1. Luce lampeggiante 2. Luce fissa 3. Luce pulsante.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA: All'interno del casco, sul retro dell'unità, si trova una linguetta di rilascio situata alla base del modulo, con una pressione sufficiente a sentire lo scatto di rilascio. Una volta rilasciato, è sufficiente sollevare il modulo dall'esterno del casco. Sul retro del modulo individuare la fessura centrale e utilizzare una moneta/oggetto piatto per girare il coperchio della batteria in senso antiorario e rimuoverlo per trovare la batteria. Assicurarsi che la batteria CR2032 sia posizionata con il + rivolto verso l'alto. Chiudere il vano batteria utilizzando una moneta o un oggetto piatto per bloccarlo e reinserire l'indicatore LED nel casco finché non si sente un clic che conferma il fissaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO: Non immergere mai completamente il prodotto in acqua, né pulirlo con attrezzature a pressione. Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Questo potrebbe danneggiare le luci. Non lasciare questo prodotto in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata, come ad esempio in un veicolo chiuso in una giornata calda o vicino a un radiatore. Ciò può provocare l'esplosione della batteria incorporata o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

CONSIGLI PER LO SMALTIMENTO: Smaltire questo prodotto e le batterie usate in conformità a tutte le normative vigenti. Garantire la conformità ai requisiti locali di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche o le batterie insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Dichiarazione di conformità - www.oxfordproducts.com

ATTENZIONE: Qualsiasi utilizzo diverso da quello menzionato o qualsiasi modifica al prodotto sono vietati e possono provocare lesioni e danni al prodotto. Il produttore non è responsabile per i danni derivanti da un uso improprio.

AVVERTENZA: TENERE LE BATTERIE A BOTTONE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. SE INGERITE POSSONO PROVOCARE GRAVI USTIONI INTERNE IN SOLE 2 ORE E POSSONO PORTARE ALLA MORTE. SE SI PENSA CHE LE BATTERIE POSSANO ESSERE STATE INGERITE O INSERITE IN UNA PARTE DEL CORPO, RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN MEDICO. NON È SEMPRE CHIARO SE UN BAMBINO HA INGERITO UNA BATTERIA A BOTTONE, POICHÉ NON CI SONO SINTOMI SPECIFICI. TUTTAVIA, POTREBBE:

1. MANIFESTARE TOSSE, CONATI DI VOMITO O BAVA, 2. VOMITARE. 3. PRESENTARE EFFETTI SIMILI A UN VIRUS INTESTINALE O UNA GASTROENTERITE.4. LAMENTARE DOLORI ALLO STOMACO, AL PETTO O ALLA GOLA. 5. PERDERE L'APPETITO. POICHÉ I SEGNALI NON SONO EVIDENTI, È IMPORTANTE TENERE SOTTO CONTROLLO LE BATTERIE A BOTTONE SFUSE, USATE O DI RISERVA PRESENTI IN CASA E I PRODOTTI CHE LE CONTENGONO. NON CORTOCIRCUITARE. NON PUNTARE LA LUCE DIRETTAMENTE NEGLI OCCHI.

Elenco di compatibilità con i caschi Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αφαιρούμενη λυχνία LED

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται σε συμβατά κράνη ποδηλάτων για να βελτιώνει την οπίσθια ορατότητα του αναβάτη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Προορίζεται ως συμπληρωματικό χαρακτηριστικό ασφαλείας και δεν αντικαθιστά τον απαιτούμενο από τον νόμο φωτισμό ποδηλάτων. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά πατήστε το κουμπί μία φορά. Για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες φωτισμού, πατήστε το κουμπί επανειλημμένα. Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι: 1. Αναλάμπων φως 2. Σταθερό φως 3. Παλμικό φως.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Στο εσωτερικό του κράνους στο πίσω μέρος της μονάδας θα βρείτε μια γλωττίδα απασφάλισης που βρίσκεται στη βάση της μονάδας με αρκετή πίεση ώστε να ακούσετε την απασφάλιση του κουμπώματος. Μόλις απασφαλιστεί, απλά σηκώστε τη μονάδα από το εξωτερικό του κράνους. Στο πίσω μέρος της μονάδας, εντοπίστε την κεντρική υποδοχή και χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα/πλατύ αντικείμενο για να στρίψετε το κάλυμμα της μπαταρίας αριστερόστροφα και να το αφαιρέσετε για να βρείτε την μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία CR2032 είναι τοποθετημένη με το + προς τα πάνω. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα/πλατύ αντικείμενο για να την κλειδώσετε και τοποθετήστε την ενδεικτική λυχνία LED πίσω στο κράνος μέχρι να ακούσετε ένα κλικ που να επιβεβαιώνει την ασφάλισή της στη θέση της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Ποτέ μη βυθίζετε πλήρως τη λυχνία στο νερό ή την καθαρίζετε με εξοπλισμό υπό πίεση. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή στιλβωτικά καθαριστικά μέσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί βλάβη στις λυχνίες. Μην αφήνετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, όπως σε κλειστό όχημα μια ζεστή μέρα ή κοντά σε θερμαντικό σώμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη της ενσωματωμένης μπαταρίας ή σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου από αυτήν.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ: Απορρίψτε αυτό το προϊόν και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες του σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τις τοπικές απαιτήσεις διάθεσης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή μπαταρίες μαζί με αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Δήλωση συμμόρφωσης - www.oxfordproducts.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που αναφέρεται ή οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και ζημιές στο προϊόν.Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΚΟΥΜΠΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΘΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ. ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΑΦΕΣ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΚΟΥΜΠΙ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ.

ΩΣΤΟΣΟ, ΙΣΩΣ: 1. ΒΗΧΟΥΝ, ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ Η ΤΟΥΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΑΛΙΑ 2. ΚΑΝΟΥΝ ΕΜΕΤΟ. 3. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ Η ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΟ.4. ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ, ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ Η ΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ. 5. ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΤΟΥΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΕΝΑ ΤΙΣ ΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Η ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.
ΜΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ. ΜΗ ΦΩΤΙΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.

Κατάλογος συμβατότητας με κράνη Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

GEBRUIKERSINFORMATIEBLAD
VERWIJDERBAAR LEDLAMPJE

BESCHRIJVING: Verwijderbaar ledlampje

Dit product is ontworpen om te worden geïntegreerd in compatibele fietshelmen om de zichtbaarheid van de fietser bij weinig licht te verbeteren. Het is bedoeld als extra veiligheidsvoorziening en vervangt niet de wettelijk verplichte fietsverlichting. Het product is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

GEBRUIKSAANWIJZING: Druk één keer op de knop om het lampje aan te zetten. Druk herhaaldelijk op de knop om door de verlichtingsmodi te bladeren. De beschikbare modi zijn: 1. Knipperend lampje 2. Constant brandend lampje 3. Pulserend lampje.

BATTERIJ VERVANGEN: Binnenin de helm vind je aan de achterkant een ontgrendellipje aan de onderkant van de module met voldoende druk om de klik te horen als je het losmaakt. Zodra het lipje is losgemaakt, til je de module gewoon van de buitenkant van de helm. Zoek de middelste sleuf aan de achterkant van de module en gebruik een muntstuk/plat voorwerp om het batterijdeksel linksom te draaien en te verwijderen om de batterij bloot te leggen. Zorg ervoor dat de CR2032-batterij met de + naar boven is geplaatst. Sluit het batterijcompartiment en gebruik een muntstuk/plat voorwerp om het te vergrendelen. Steek het ledlampje weer in de helm. Je hoort een klik als het goed vastzit.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES: Dompel het lampje nooit volledig onder in water en reinig het lampje nooit met drukapparatuur. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als je dat doet, worden de lampjes beschadigd. Laat dit product niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen, zoals in een gesloten voertuig op een warme dag of in de buurt van een verwarming. De ingebouwde batterij kan dan ontploffen of brandbare vloeistof of gas lekken.

VERWIJDERINGSINSTRUCTIES: Gooi dit product en de gebruikte batterijen weg volgens de geldende voorschriften. Zorg ervoor dat de plaatselijke vereisten voor afvalverwijdering en recycling worden nageleefd.Gooi elektrische en elektronische apparatuur of batterijen niet weg met ongesorteerd huishoudelijk afval. Conformiteitsverklaring – www.oxfordproducts.com

LET OP: Het is verboden om het product te gebruiken voor doeleinden anders dan vermeld of om het te wijzigen, want dat kan leiden tot letsel en schade aan het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

WAARSCHUWING: KNOOPCELBATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ALS ZE WORDEN INGESLIKT, KUNNEN ZE AL BINNEN 2 UUR ERNSTIGE INWENDIGE BRANDWONDEN VEROORZAKEN, DIE TOT DE DOOD KUNNEN LEIDEN. RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN ARTS ALS U DENKT DAT BATTERIJEN ZIJN INGESLIKT OF IN EEN LICHAAMSDEEL ZIJN GEPLAATST. HET IS NIET ALTIJD DUIDELIJK OF EEN KIND EEN KNOOPCELBATTERIJ HEEFT INGESLIKT, OMDAT ER GEEN SPECIFIEKE SYMPTOMEN ZIJN. SYMPTOMEN KUNNEN ECHTER HET VOLGENDE ZIJN: 1. HOESTEN, KOKHALZEN OF KWIJLEN, 2. BRAKEN. 3. SYMPTOMEN ALS VAN EEN BUIKGRIEP OF VIRUS.4. KLAGEN OVER PIJN IN DE MAAG, BORST OF KEEL. 5. GEEN EETLUST. OMDAT DE SYMPTOMEN NIET DUIDELIJK ZIJN, IS HET BELANGRIJK OM LOSSE, GEBRUIKTE OF RESERVE-KNOOPCELBATTERIJEN IN UW HUIS EN DE PRODUCTEN WAARIN ZE ZIJN GEPLAATST GOED IN DE GATEN TE HOUDEN. NIET KORTSLUITEN. NIET RECHTSTREEKS IN DE OGEN SCHIJNEN.

Lijst van compatibele Oxford-helmen: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

INFORMATIONSBLAD FÖR ANVÄNDARE
AVTAGBAR LED-LAMPA

BESKRIVNING: Avtagbar LED-lampa

Denna produkt är utformad för att integreras i kompatibla cykelhjälmar för att förbättra cyklistens synlighet bakifrån i svagt ljus. Den är avsedd som en kompletterande säkerhetsfunktion och ersätter inte lagstadgad cykelbelysning. Produkten är avsedd för utomhusbruk.

ANVÄNDNING: Tryck en gång på knappen för att slå på enheten. För att växla mellan belysningslägena, tryck på knappen upprepade gånger. De tillgängliga lägena är: 1. Blinkande 2. Fast 3. Pulserande.

BYTE AV BATTERI: Inuti hjälmen på lampans baksida finns en frigöringsflik som är placerad vid lampans bas. Tryck tills du hör att lampan frigörs med ett klick. När lampan är frigjord är det bara att lyfta den från hjälmens utsida. På lampans baksida finns batteriluckan. Använd ett mynt eller platt föremål för att vrida batteriluckan moturs och ta bort den för att se batteriet. Se till att det nya batteriet av typ CR2032 placeras med ”+” uppåt.
Stäng batteriluckan med ett mynt eller platt föremål och vrid luckan medurs för att låsa den. Sätt tillbaka lampan i hjälmen tills du hör ett klick som bekräftar att den sitter fast.

SKÖTSEL: Nedsänk aldrig lampan i vatten och rengör den aldrig med högtryckstvätt. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om du gör det kan lampan skadas. Lämna inte lampan i en miljö med extremt hög temperatur, t.ex. i ett stängt fordon en varm dag eller i närheten av en värmare. Det kan leda till att batteriet exploderar eller att brandfarlig vätska eller gas läcker ut från det.

RÅD OM AVFALLSHANTERING: Kassera denna produkt och dess förbrukade batterier i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser. Se till att lokala krav på avfallshantering och återvinning uppfylls. Släng inte elektrisk och elektronisk utrustning eller batterier i osorterat hushållsavfall. Försäkran om överensstämmelse hittar du på www.oxfordproducts.com.

VARNING: All annan användning än den som beskrivs eller modifiering av produkten är förbjuden och kan leda till person- och produktskador. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

VARNING: HÅLL KNAPPCELLSBATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. OM KNAPPCELLSBATTERIER SVÄLJS KAN DE ORSAKA ALLVARLIGA INRE BRÄNNSKADOR PÅ ENDAST 2 TIMMAR OCH KAN LEDA TILL DÖDEN. OM DU TROR ATT KNAPPCELLSBATTERIER KAN HA SVALTS ELLER PLACERATS I NÅGON DEL AV KROPPEN, UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE. DET ÄR INTE ALLTID UPPENBART NÄR ETT BARN HAR SVALT ETT KNAPPCELLSBATTERI EFTERSOM DET INTE FINNS NÅGRA SPECIFIKA SYMTOM. SYMPTOM PÅ ATT ETT BARN SVALT ETT BATTERI KAN DOCK VARA: 1. HOSTA, KVÄLJNINGAR ELLER DREGLANDE. 2. KRÄKNINGAR. 3. BARNET VERKAR HA EN MAGSJUKA ELLER ETT VIRUS. 4. BARNET KLAGAR ÖVER SMÄRTA I MAGEN, BRÖSTET ELLER HALSEN. 5. FÖRLUST AV APTIT. EFTERSOM TECKNEN INTE ÄR UPPENBARA ÄR DET VIKTIGT ATT HÅLLA ETT ÖGA PÅ LÖSA, ANVÄNDA ELLER EXTRA KNAPPCELLSBATTERIER I DITT HEM SAMT PÅ DE PRODUKTER SOM INNEHÅLLER KNAPPCELLSBATTERIER. FÅR EJ KORTSLUTAS. LYS INTE LAMPAN DIREKT I ÖGONEN.

Kompatibilitetslista med Oxford-hjälmar: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

FICHA DE INFORMAÇÃO DO UTILIZADOR
LUZ LED AMOVÍVEL

DESCRIÇÃO: Luz LED amovível

Este produto foi concebido para ser integrado em capacetes de bicicleta compatíveis, de forma a melhorar a visibilidade traseira do ciclista em condições de pouca luz. Destina-se a ser utilizado como funcionalidade de segurança suplementar e não substitui a iluminação para bicicletas exigida por lei. O produto destina-se a ser utilizado no exterior.

COMO UTILIZAR: Para ligar o dispositivo, prima o botão uma vez. Para alternar entre os modos de iluminação, prima o botão repetidamente. Os modos disponíveis são: 1. Intermitente 2. Fixo 3. Impulso.

COMO SUBSTITUIR AS PILHAS: No interior do capacete, na parte de trás da unidade, encontrará uma patilha de libertação situada na base do módulo. Pressione-a com força suficiente até ouvir o som de libertação. Uma vez libertado, levante simplesmente o módulo pelo exterior do capacete. Na parte de trás do módulo, localize a ranhura central e utilize uma moeda ou um objeto plano para rodar a tampa do compartimento da pilha no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-a, acedendo à pilha. Certifique-se de que a pilha CR2032 é colocada com o + virado para cima. Feche o compartimento da pilha utilizando uma moeda ou um objeto plano para o bloquear e insira novamente o indicador LED no capacete até ouvir um clique que confirme que está seguro.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO: Nunca mergulhe completamente a luz em água, nem limpe com equipamento sob pressão. Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos. Se o fizer, danificará as luzes. Não deixe este produto num ambiente com temperatura extremamente elevada, como, por exemplo, no interior de um veículo fechado num dia quente ou junto a um aquecedor. Tal pode provocar a explosão da pilha incorporada ou a fuga de líquido ou gás inflamável.

INDICAÇÕES PARA ELIMINAÇÃO: Elimine este produto e as pilhas usadas em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis. Assegure-se de que cumpre os requisitos locais de eliminação e reciclagem de resíduos. Não elimine equipamentos elétricos e eletrónicos ou pilhas juntamente com o lixo doméstico indiferenciado. Declaração de Conformidade - www.oxfordproducts.com

CUIDADO: Qualquer utilização diferente da mencionada ou qualquer modificação do produto é proibida e pode provocar ferimentos e danos no produto. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização indevida.

AVISO: MANTENHA AS PILHAS TIPO MOEDA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. SE ENGOLIDAS, PODEM PROVOCAR GRAVES QUEIMADURAS INTERNAS EM APENAS 2 HORAS, PODENDO LEVAR À MORTE. SE SUSPEITAR QUE UMA PILHA FOI ENGOLIDA OU INTRODUZIDA EM QUALQUER PARTE DO CORPO, PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA. NEM SEMPRE É FÁCIL DETETAR QUE UMA CRIANÇA ENGOLIU UMA PILHA TIPO BOTÃO, POIS NÃO EXISTEM SINTOMAS ESPECÍFICOS.

NO ENTANTO, PODEM: 1. TOSSIR, ENGASGAR-SE OU BABAR-SE. 2. VOMITAR. 3. APRESENTAR SINTOMAS SEMELHANTES AOS DE UMA GASTROENTRITE OU VIROSE. 4. QUEIXAR-SE DE DORES NO ESTÔMAGO, NO PEITO OU NA GARGANTA. 5. PERDER O APETITE. UMA VEZ QUE OS SINAIS NÃO SÃO ÓBVIOS, É IMPORTANTE MANTER UMA VIGILÂNCIA APERTADA SOBRE PILHAS TIPO BOTÃO SOLTAS, USADAS OU SUPLENTES EM CASA, BEM COMO SOBRE OS PRODUTOS QUE AS CONTÊM. NÃO PROVOCAR CURTO-CIRCUITO. NÃO DIRECIONAR A LUZ DIRETAMENTE PARA OS OLHOS.

Lista de compatibilidade com capacetes Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

KARTA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKA
WYMIENNE ŚWIATŁO LED

OPIS: Wymienne światło LED

Ten produkt zaprojektowano do stosowania z odpowiednimi kaskami rowerowymi, żeby poprawić widoczność rowerzysty z tyłu w warunkach słabego oświetlenia. Jest to dodatkowy element bezpieczeństwa i nie zastępuje wymaganego prawem oświetlenia roweru. Produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

SPOSÓB UŻYCIA: Aby włączyć światło, naciśnij przycisk jeden raz. Aby przełączać się między trybami oświetlenia, naciśnij przycisk kilkakrotnie. Dostępne tryby: 1. Błyskanie 2. Stały 3. Impulsowanie.

WYMIANA BATERII: Inside the helmet on the rear of the unit you will find a release tab located at the base of the module with enough Wewnątrz kasku, z tyłu urządzenia, znajduje się wypustka zwalniająca, umieszczona u podstawy modułu, której naciśnięcie wystarczy, żeby usłyszeć zwolnienie zatrzasku. Po zwolnieniu wystarczy podnieść moduł na zewnątrz kasku. Z tyłu modułu znajdź środkowe gniazdo i monetą/płaskim przedmiotem przekręć pokrywę komory baterii w lewo i zdejmij ją, aby znaleźć baterię. Sprawdź, czy bateria CR2032 jest umieszczona z + skierowanym do góry. Używając monety/płaskiego przedmiotu zamknij komorę baterii w celu zablokowania i włóż wskaźnik LED z powrotem do kasku, aż usłyszysz kliknięcie potwierdzające jego zabezpieczenie.

INSTRUKCJE PIELĘGNIACJI: Nigdy nie zanurzaj całkowicie lampy w wodzie ani nie czyść jej używając urządzeń ciśnieniowych. Nie używaj żrących lub ściernych środków czyszczących. Może to uszkodzić światła.

Nie pozostawiaj produktu w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, np. w zamkniętym pojeździe w upalny dzień ani w pobliżu grzejnika. Takie działanie może spowodować eksplozję wbudowanego akumulatora lub wyciek łatwopalnej cieczy albo gazu.

PORADY DOTYCZĄCE UTYLIZACJI: Produkt i zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utylizować należy zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi utylizacji i recyklingu odpadów. Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego ani baterii razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Deklaracja zgodności — www.oxfordproducts.com

OSTROŻNIE: Jakiekolwiek użycie inne niż wymienione lub jakakolwiek modyfikacja produktu jest zabroniona i może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

OSTRZEŻENIE: PRZECHOWUJ BATERIE GUZIKOWE POZA ZASIĘGIEM DZIECI. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE OPARZENIA WEWNĘTRZNE W CIĄGU ZALEDWIE 2 GODZIN I DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI. JEŚLI UWAŻASZ, ŻE BATERIE MOGŁY ZOSTAĆ POŁKNIĘTE LUB UMIESZCZONE W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI CIAŁA, NATYCHMIAST SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM.

NIE ZAWSZE JEST WIADOME, KIEDY DZIECKO POŁKNĘŁO BATERIĘ GUZIKOWĄ, PONIEWAŻ NIE MA ŻADNYCH SPECYFICZNYCH OBJAWÓW. PO POŁKNIĘCIU DZIECKO MOŻE: 1. KASZLEĆ, KRZTUSIĆ SIĘ LUB MIEĆ ŚLINOTOK, 2. WYMIOTOWAĆ. 3. WYDAJE SIĘ MIEĆ ZAKAŻENIE ŻOŁĄDKA LUB WIRUSA.4.

SKARŻY SIĘ NA BÓL BRZUCHA, KLATKI PIERSIOWEJ LUB GARDŁA. 5. TRACI APETYT. PONIEWAŻ OZNAKI NIE SĄ OCZYWISTE, WAŻNE JEST UWAŻNE OBSERWOWANIE LUŹNYCH, ZUŻYTYCH LUB ZAPASOWYCH BATERII GUZIKOWYCH W DOMU, A TAKŻE PRODUKTÓW, KTÓRE JE ZAWIERAJĄ. NIE POWODOWAĆ ZWARCIA. NIE ŚWIECIĆ BEZPOŚREDNIO W OCZY.

Wykaz zgodnych z kaskami Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

ユーザー情報シート
着脱式 LED ライト

内容: 着脱式 LED ライト

この製品は、照明の暗い条件でのライダーの後方視認性を高めるように対応自転車用ヘルメットに組み込むように設計されています。補助的安全機能になることを目的としており、法的に義務付けられている自転車用照明に代わるものではありません。本製品は屋外での使用を目的としています。

使用方法: 装置の電源を入れるには、ボタンを 1 回押します。照明モードを循環させるには、ボタンを繰り返し押します。利用可能なモードは以下の通りです：1. 点滅 2。点灯 3。パルス。

電池の交換方法: ユニット後部のヘルメット内部には、モジュールの底部にある解除タブがあり、十分な圧力をかけるとスナップが外れる音がします。解除するれば、ヘルメットの外側からモジュールを持ち上げるだけです。モジュールの背面にある中央溝を探し、コインや平らな物を使って電池カバーを反時計回りにねじって外して、電池を探し出します。CR2032 電池は ＋ が上を向いた状態で収められていることを確認してください。コインや平らな物を使って電池コンパートメントを閉じ、カチッと音がして固定されたことを確認するまで、LED インジケーターをヘルメットに戻してください。

手入れ方法: ライトを完全に水に浸したり、高圧機器で洗浄したりしないでください。腐食性または研磨性の洗浄剤は使用しないでください。そうするとライトを損傷する可能性があります。

暑い日の閉め切った車内や暖房器具の近くなど、周囲が極端に高温になる場所に本製品を放置しないでください。その結果、内蔵電池が爆発したり、そこから可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。

廃棄に関する助言: 本製品および使用済み電池の廃棄は、適用されるすべての規制に従って行ってください。必ず現地の廃棄物処理およびリサイクル要件に準拠してください。電気および電子機器または電池を未分別の一般廃棄物と一緒に廃棄しないでください。適合宣言 - www.oxfordproducts.com 注意: 記載されている以外の使用や製品の改造は禁止されており、怪我や製品破損につながる可能性があります。不適切な使用に起因する損害については、製造者は責任を負いません。

注意: 記載されている以外の使用や製品の改造は禁止されており、怪我や製品破損につながる可能性があります。不適切な使用に起因する損害については、製造者は責任を負いません。

警告: 電池は子供の手の届かない所に保管してください。飲み込んだ場合、わずか 2 時間で深刻な内部火傷を引き起こし、死に至る可能性があります。電池を飲み込んだ、または体の一部に入れたと思われる場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。子供がボタン電池を飲み込んだ場合、特別な症状がないため、必ずしもそのことは明確ではありません。しかし、以下のよう変化を示すかもしれない: 1. 咳、喉のつまり、よだれを垂らす、2. 嘔吐。3. 胃腸炎またはウイルスへの感染の疑い。4.

胃、胸、喉の痛みを訴える。5. 食欲がなくなる。その兆候は明白ではないので、家庭内のボタン電池やそれを含む製品に目を光らせることが重要です。ショートさせないでください。目に直接光を当てないでください。

Oxford 製ヘルメットとの適合表: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

KÄYTTÄJÄN TIEDOT
IRROTETTAVA LED-VALO

KUVAUS: Irrotettava LED-valo

Tämä tuote on suunniteltu integroitavaksi yhteensopiviin polkupyöräkypäriin parantamaan pyöräilijän näkyvyyttä taaksepäin hämärässä. Se on tarkoitettu lisäturvaksi eikä korvaa lain vaatimia polkupyörän valoja. Tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön.

KÄYTTÖ: Kytke laite päälle painamalla painiketta kerran. Voit siirtyä valotilasta toiseen painamalla painiketta toistuvasti. Käytettävissä olevat tilat: 1. Vilkkuva 2. Jatkuva 3. Pulssi.

PARISTON VAIHTAMINEN: Kypärän sisäpuolella laitteen takaosassa on vapautuskieleke moduulin pohjassa. Paina sitä niin paljon, että kuulet napsahduksen. Kun moduuli on vapautettu, voit nostaa sen helposti irti kypärän ulkopuolelta. Moduulin takaosassa keskellä on ura. Käännä paristolokeron kantta kolikon tai litteän esineen avulla vastapäivään ja irrota se, niin pääset käsiksi paristoon. Varmista, että CR2032-paristo asetetaan siten, että + tulee ylöspäin. Sulje paristolokero kolikolla tai litteällä esineellä. Aseta LED-valo takaisin kypärään siten, että kuulet naksahduksen, joka vahvistaa kiinnittymisen.

HOITO-OHJEET: Älä koskaan upota valoa kokonaan veteen tai puhdista sitä painelaitteilla. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Tämä vahingoittaa valoa. Älä jätä tätä tuotetta hyvin korkeaan lämpötilaan, kuten suljettuun ajoneuvoon kuumana päivänä tai lämmittimen lähelle. Tämä voi johtaa pariston räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

HÄVITTÄMISOHJEET: Hävitä tämä tuote ja käytetyt paristot kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti. Noudata paikallisia jätehuolto- ja kierrätysvaatimuksia. Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja lajittelemattoman sekajätteen mukana. Vaatimustenmukaisuusvakuutus – www.oxfordproducts.com

VAROITUS: Muu kuin tässä mainittu käyttö tai tuotteen muuttaminen on kielletty ja voi johtaa loukkaantumisiin ja tuotteen vaurioitumiseen. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä.

VAROITUS: SÄILYTÄ NAPPIPARISTOT LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. NIELTYNÄ NE VOIVAT AIHEUTTAA VAKAVIA SISÄISIÄ PALOVAMMOJA JO 2 TUNNISSA JA JOHTAA KUOLEMAAN. JOS EPÄILET, ETTÄ PARISTOJA ON NIELTY TAI LAITETTU KEHON SISÄÄN, HAKEUDU VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIN HOITOON. EI OLE AINA SELVÄÄ, MILLOIN LAPSI ON NIELLYT NAPPIPARISTON, SILLÄ SE EI AIHEUTA MITÄÄN TIETTYJÄ OIREITA. MAHDOLLISIA OIREITA VOIVAT OLLA: 1. YSKIMINEN, KAKOMINEN TAI KUOLAAMINEN, 2. OKSENTELU, 3. VATSA- TAI VIRUSTAUDIN KALTAISET OIREET, 4. KIPU VATSASSA, RINNASSA TAI KURKUSSA, 5. RUOKAHALUTTOMUUS. KOSKA OIREET EIVÄT OLE AINA ILMEISIÄ, ON TÄRKEÄÄ VALVOA KOTONA OLEVIA IRRALLISIA, KÄYTETTYJÄ TAI YLIMÄÄRÄISIÄ NAPPIPARISTOJA SEKÄ NIITÄ SISÄLTÄVIÄ TUOTTEITA. ÄLÄ OIKOSULJE. ÄLÄ OSOITA VALOA SUORAAN SILMIIN.

Wykaz zgodnych z kaskami Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

ARK MED BRUKERINFORMASJON
AVTAKBART LED-LYS

BESKRIVELSE: Avtakbart LED-lys

Dette produktet er designet for å integreres i kompatible sykkelhjelmer for å forbedre syklistens sikt bakover i dårlige lysforhold. Den er ment som en ekstra sikkerhetsfunksjon og erstatter ikke lovpålagt sykkelbelysning. Produktet er beregnet for utendørs bruk.

BRUKSANVISNING: Trykk én gang på knappen for å slå på enheten. Trykk på knappen gjentatte ganger for å bla gjennom belysningsmodusene. De tilgjengelige modusene er: 1. Blink 2 x Stabil 3. Puls.

SLIK BYTTER DU BATTERIER: IInne i hjelmen på baksiden av enheten finner du en utløserflik som er plassert ved foten av modulen, og du må trykke nok til at du hører at modulen klikker ut. Når modulen er frigjort, er det bare å løfte den fra utsiden av hjelmen. På baksiden av modulen finner du det midterste sporet og bruker en mynt / flat gjenstand til å vri batteridekselet mot klokken og fjerne det for å finne batteriet.Sørg for at CR2032-batteriet er plassert med + vendt oppover. Lukk batterirommet med en mynt/flat gjenstand for å låse det, og sett LED-indikatoren tilbake i hjelmen til du hører et klikk som bekrefter at den er festet.

VEDLIKEHOLDSANVISNINGER: Senk aldri lampen helt ned i vann, og rengjør den aldri med høytrykksutstyr Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler. Dette kan skade lysene. Ikke la dette produktet stå i omgivelser med ekstremt høy temperatur, for eksempel i et lukket kjøretøy på en varm dag eller i nærheten av en varmeovn. Det kan føre til en eksplosjon av det innebygde batteriet eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass fra det.

AVHENDINGSRÅD: Kasser dette produktet og de brukte batteriene i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Sørg for at lokale krav til avfallshåndtering og resirkulering overholdes. Ikke kast elektrisk og elektronisk utstyr eller batterier sammen med usortert husholdningsavfall. Samsvarserklæring – www.oxfordproducts.com

ADVARSEL: Enhver annen bruk enn den som er nevnt, eller enhver endring av produktet, er forbudt og kan føre til personskader og produktskader. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av feil bruk.

ADVARSEL: HOLD MYNTBATTERIER UTENFOR BARNS REKKEVIDDE. HVIS DE SVELGES, KAN DE FORÅRSAKE ALVORLIGE INDRE FORBRENNINGER I LØPET AV BARE 2 TIMER OG KAN FØRE TIL DØD.

HVIS DU TROR AT BATTERIER KAN HA BLITT SVELGET ELLER PLASSERT I NOEN DEL AV KROPPEN, MÅ DU ØYEBLIKKELIG OPPSØKE LEGE. DET ER IKKE ALLTID KLART NÅR ET BARN HAR SVELGET ET KNAPPEBATTERI, DA DET IKKE FINNES NOEN SPESIFIKKE SYMPTOMER. DET KAN IMIDLERTID HENDE AT DE: 1. HOSTER, BREKKER SEG ELLER SIKLER, 2. KASTER OPP. 3. SE UT TIL Å HA EN MAGEBAKTERIE ELLER ET VIRUS.4. KLAGER OVER SMERTER I MAGE, BRYST ELLER HALS. 5. MISTER APPETITTEN.

ETTERSON TEGNENE IKKE ER ÅPENBARE, ER DET VIKTIG Å HOLDE ET VÅKENT ØYE MED LØSE, BRUKTE ELLER EKSTRA KNAPPEBATTERIER I HJEMMET DITT, SAMT PRODUKTENE SOM INNEHOLDER DEM.

IKKE KORTSLUTT. IKKE LYS DIREKTE I ØYNENE.
Luettelo yhteensopivista Oxford-kypäristä: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

BRUGERINFORMATIONSARK
AFTAGELIGT LED-LYS

BESKRIVELSE: Aftageligt LED-lys

TDette produkt er designet til at blive integreret i kompatible cykelhjelme for at forbedre rytterens udsyn bagud under dårlige lysforhold. Det er beregnet som en supplerende sikkerhedsfunktion og erstatter ikke den lovpligtige cykelbelysning. Produktet er beregnet til udendørs brug.

BRUGSVEJLEDNING: Tryk én gang på knappen for at tænde for enheden. Tryk gentagne gange på knappen for at skifte mellem belysningstilstandene. De tilgængelige tilstande er:
1. Blink 2. Stabilt 3. Puls.

SÅDAN UDSKIFTES BATTERIET: Inde i hjelmen på bagsiden af enheden finder du en udløserknap, der er placeret i bunden af modulet, og du skal trykke nok til at høre, at den udløses. Når det er udløst, skal du blot løfte modulet fra ydersiden af hjelmen. Find den midterste åbning på bagsiden af modulet, og brug en mønt/flad genstand til at dreje batteridækslet mod uret og fjerne det for at finde batteriet. Sørg for, at CR2032-batteriet placeres med + opad. Luk batterirummet med en mønt/flad genstand for at låse det, og sæt LED-indikatoren tilbage i hjelmen, indtil du hører et klik, hvilket bekræfter, at den er fastgjort.

PLEJEANVISNING: Læg aldrig lampen helt under vand, og rengør den aldrig med højtryksrenser. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Det kan beskadige lysene. Efterlad ikke dette produkt i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, f.eks. i en lukket bil på en varm dag eller i nærheden af et varmeapparat. Det kan resultere i en eksplosion af det indbyggede batteri eller lækage af brandfarlig væske eller gas fra det.

RÅD OM BORTSKAFFELSE: Bortskaf dette produkt og dets brugte batterier i overensstemmelse med alle gældende regler. Sørg for at overholde lokale krav til affaldshåndtering og genbrug. Elektrisk og elektronisk udstyr eller batterier må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Overensstemmelseserklæring - www.oxfordproducts.com

ADVARSEL: Enhver anden brug end den nævnte eller enhver ændring af produktet er forbudt og kan resultere i person- og produktskader. Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug.

ADVARSEL: OPBEVAR MØNTER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. HVIS DE SLUGES, KAN DE FORÅRSAGE ALVORLIGE INDRE FORBRÆNDINGER PÅ BLOT 2 TIMER OG KAN FØRE TIL DØDSFALD.

HVIS DU TROR, AT BATTERIER ER BLEVET INDTAGET ELLER PLACERET I EN DEL AF KROPPEN, SKAL DU STRAKS SØGE LÆGEHJÆLP. DET ER IKKE ALTID TYDELIGT, NÅR ET BARN HAR SLUGT ET KNAPBATTERI, DA DER IKKE ER NOGEN SPECIFIKKE SYMPTOMER. MEN DE KAN: 1. HOSTE, GABE ELLER SAVLE, 2.

KASTE OP. 3. MEN DET KAN SE UD, SOM OM DE HAR ET MAVEONDE ELLER EN VIRUS.4. KLAGE OVER SMERTER I MAVEN, BRYSTET ELLER HALSEN. 5. MISTE DERES APPETIT. DA SYMPTOMERNE IKKE ER TYDELIGE, ER DET VIGTIGT AT HOLDE ØJE MED LØSE, BRUGTE ELLER EKSTRA KNAPBATTERIER I DIT HJEM SAMT DE PRODUKTER, DER INDEHOLDER DEM. MÅ IKKE KORTSLUTTES. LYS IKKE DIREKTE I ØJNENE.

Kompatibilitetsliste med Oxford-hjelme: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasu

INFORMAČNÍ LIST PRO UŽIVATELE
ODNÍMATELNÉ SVĚTLO LED

POPIS: Odnímatelné světlo LED

Tento výrobek je určen k integraci do kompatibilních cyklistických přileb, aby zlepšil viditelnost jezdce zezadu za zhoršených světelných podmínek. Je určen jako doplňkový bezpečnostní prvek a nenahrazuje zákonem vyžadované osvětlení jízdního kola. Výrobek je určen pro venkovní použití.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte jednou tlačítko . Chcete-li přepínat mezi režimy osvětlení, stiskněte tlačítko opakovaně. K dispozici jsou tyto režimy: 1. Blikání 2. Stálé světlo 3. Puls.

JAK VYMĚNIT BATERIE: Uvnitř přilby na zadní straně jednotky najdete uvolňovací jazýček umístěný na základně modulu, na který stačí zatlačit, aby se ozvalo cvaknutí. Po uvolnění modul jednoduše zvedněte z vnější strany přilby. Na zadní straně modulu najděte středovou štěrbinu a pomocí mince nebo plochého předmětu otočte krytem baterie proti směru hodinových ručiček a odstraňte jej, abyste našli baterii. Ujistěte se, že je baterie CR2032 umístěna znaménkem + směrem nahoru. Zavřete přihrádku na baterie pomocí mince nebo plochého předmětu, abyste ji zajistili, a vložte indikátor LED zpět do přilby, dokud neuslyšíte cvaknutí potvrzující jeho zajištění.

POKYNY K ÚDRŽBĚ: Světlo nikdy neponořujte celé do vody ani nečistěte tlakovým zařízením. Nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Tím by došlo k poškození světel. Nenechávejte tento výrobek v prostředí s extrémně vysokou teplotou, například v uzavřeném vozidle v horkém dni nebo v blízkosti topení.

To může mít za následek výbuch baterie nebo únik hořlavé kapaliny či plynu z ní.

POKYNY PRO LIKVIDACI: Tento výrobek a použité baterie zlikvidujte v souladu se všemi platnými předpisy. Zajistěte dodržování místních požadavků na likvidaci a recyklaci odpadu. Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení nebo baterie do netříděného komunálního odpadu. Prohlášení o shodě - www.oxfordproducts.com

UPOZORNĚNÍ: Jakékoli jiné než uvedené použití nebo úprava výrobku je zakázána a může vést ke zranění a poškození výrobku. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním.

VAROVÁNÍ: MINCOVÉ BATERIE UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘI POŽITÍ MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ VNITŘNÍ POPÁLENINY BĚHEM POUHÝCH 2 HODIN A MOHOU VÉST AŽ K ÚMRTÍ. POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE DOŠLO K POŽITÍ BATERIÍ NEBO K JEJICH UMÍSTĚNÍ DO JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA, OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. NENÍ VŽDY JASNÉ, KDY DÍTĚ KNOFLÍKOVOU BATERII SPOLKLO, PROTOŽE SE U NĚJ NEPROJEVUJÍ ŽÁDNÉ SPECIFICKÉ PŘÍZNAKY. MŮŽE SE JEDNAT O NÁSLEDUJÍCÍ: 1. KAŠEL, DÁVENÍ NEBO SLINTÁNÍ, 2. ZVRACENÍ. 3. ZDÁNÍ, ŽE MAJÍ ŽALUDEČNÍ POTÍŽE NEBO VIRÓZU.4. STĚŽOVÁNÍ SI NA BOLEST ŽALUDKU, HRUDNÍKU NEBO KRKU. 5. ZTRÁTA CHUTI K JÍDLU. PROTOŽE PŘÍZNAKY NEJSOU ZŘEJMÉ, JE DŮLEŽITÉ PEČLIVĚ SLEDOVAT VOLNÉ, POUŽITÉ NEBO NÁHRADNÍ KNOFLÍKOVÉ BATERIE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI I VÝROBKY, KTERÉ JE OBSAHUJÍ. NEZKRATUJTE. NESVÍTTE PŘÍMO DO OČÍ.

Seznam kompatibility s přilbami Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus

INFORMAČNÝ LETÁK PRE POUŽÍVATEĽA
ODNÍMATEĽNÉ LED SVETLO

OPIS: Odnímateľné LED svetlo

Tento výrobok je navrhnutý na integráciu do kompatibilných cyklistických prílb na zlepšenie viditeľnosti jazdca zozadu pri slabom osvetlení. Je určený ako doplnkový bezpečnostný prvok a nenahrádza osvetlenie bicykla vyžadované zákonom. Výrobok je určený na použitie v exteriéroch.

NÁVOD NA POUŽITIE: Jedným stlačením tlačidla zapnete napájanie zariadenia. Opakovaným stláčaním tlačidla môžete prepínať medzi režimami osvetlenia. K dispozícii sú nasledujúce režimy: 1. Blikanie 2. Neprerušované svietenie 3. Pulzovanie.

VÝMENA BATÉRIÍ: Inside the helmet on the rear of the unit you will find a release tab located at the base of the module with enough pressure to hear the snap release. Once released, simply lift the module from the outside of the helmet. On the rear of the mVnútri prilby nájdete na základni modulu na zadnej strane zariadenia poistný jazýček, ktorý sa po zatlačení uvoľní s počuteľným cvaknutím. Po uvoľnení môžete vybrať modul z vonkajšej strany prilby. Na zadnej strane modulu nájdite stredový otvor a pomocou mince/plochého predmetu otočte kryt batérie proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odstráňte ho. Batéria sa nachádza pod ním. Uistite sa, že batéria CR2032 je vložená tak, aby symbol + smeroval nahor. Zatvorte priehradku na batérie, zaistite ju pomocou mince/plochého predmetu a LED svetlo osaďte späť do prilby tak, aby sa ozvalo cvaknutie, ktoré indikuje zaistenie.

ÚDRŽBA: Svetlo nikdy neponárajte celé do vody ani nečistite tlakovým zariadením. Nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Môže to viesť k poškodeniu svetla. Tento výrobok nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou, napríklad v uzavretom vozidle počas horúceho dňa alebo v blízkosti vykurovacieho telesa. Môžete to viesť k výbuchu zabudovanej batérie, prípadne z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.

POKYNY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE: Tento výrobok a použité batérie zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi. Zaistite súlad s miestnymi požiadavkami týkajúcimi sa likvidácie a recyklácie odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia alebo batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na stránke www.oxfordproducts.com.

UPOZORNENIE: Akékoľvek iné použitie, než je uvedené v tomto návode, a vykonávanie akýchkoľvek úprav výrobku je zakázané a môže viesť k poraneniam a poškodeniu výrobku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.

VÝSTRAHA: GOMBÍKOVÉ BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. V PRÍPADE PREHLTNUTIA MÔŽU UŽ DO 2 HODÍN SPÔSOBIŤ VÁŽNE VNÚTORNÉ POPÁLENINY A MÔŽU VIESŤ K SMRTI. AK SI MYSLÍTE, ŽE DOŠLO K PREHLTNUTIU BATÉRIÍ ALEBO K ICH VNIKNUTIU DO KTOREJKOĽVEK ČASTI TELA, OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC. NIE VŽDY SA DÁ JEDNOZNAČNE ZISTIŤ, ČI DIEŤA PREHLTLO GOMBÍKOVÚ BATÉRIU, PRETOŽE SA NEVYSKYTUJÚ ŽIADNE ŠPECIFICKÉ PRÍZNAKY. MÔŽE VŠAK: 1.KAŠĽAŤ, DÁVIŤ SA ALEBO SLINTAŤ, 2. ZVRACAŤ. 3. JAVIŤ PRÍZNAKY PODOBNÉ ŽALÚDOČNEJ INFEKCII. 4.SŤAŽOVAŤ SA NA BOLESŤ ŽALÚDKA, HRUDE ALEBO HRDLA. 5. STRATIŤ CHUŤ DO JEDLA. KEĎŽE PRÍZNAKY NIE SÚ ZJAVNÉ, JE DÔLEŽITÉ, ABY STE V DOMÁCNOSTI DÁVALI DOBRÝ POZOR NA VOĽNÉ, POUŽITÉ ALEBO NÁHRADNÉ GOMBÍKOVÉ BATÉRIE, AKO AJ NA VÝROBKY, KTORÉ ICH OBSAHUJÚ. NESKRATUJTE. NESVIEŤTE PRIAMO DO OČÍ.

Zoznam kompatibilných prílb od spoločnosti Oxford: METXX/MEXX - Metro-V / HAWK - Hawk / RAPTOR - Raptor / PEGASUS / Pegasus